

POUŽITÍ

Zámek se používá jako druhý pojistný zámek ke všem dveřím, popř. k zajištění garážových vrát, obytných přívěsů apod.

Zámek je dodáván s protiplechem (8) a podložkami protiplechu (10) k použití na dveře tloušťky 40 – 45 mm. Upevnění protiplechu (8) je uvažováno do ocelových zárubní pomocí vrutů 4,2 x 13 (11). V případě použití zámku na jiný typ dveří a zárubní je nutno změnit vruty za šrouby, šrouby zkrátit apod., dle situace. Protiplechy a podložky protiplechů pro jiné tloušťky dveří a zárubní jsou dodávány do obchodní sítě samostatně jako zvláštní příslušenství.

NÁVOD K MONTÁŽI

Cylindrickou vložku (1) je nutno namontovat tak, aby osa táhla souhlasila s osou unašeče přídavného zámku v krycí desce úplné (4). V této ose dle šablony vyvrtáme díru Ø 27 mm. Dbejte na to, aby jste použili správnou vrtací šablonu (pravá – levá). Na cylindrickou vložku (1) nasuneme růžici (2) a podložku růžice (3).

Táhlo vložky musí být upraveno tak, aby zasahovalo do unašeče krycí desky úplné (4) a při namontování krycí desky úplné (4) šlo klíčem v cylindrické vložce lehce (volně) otáčet. Úpravu táhla provést dostatečně a opatrнě tak, aby nedošlo k poškození cylindrické vložky (1). Šrouby M4 x 30 (14) upevňující cylindrickou vložku (1) jsou dodávány pro tloušťku dveří 40 – 45 mm. Při jiné tloušťce dveří je nutno šrouby upravit nebo vyměnit.

Pro dobrou funkci musí být zámek proti protiplechu (8) namontován tak, aby při vysouvání a zasouvání závory úplné (5) nevznikal odpor třením závor o protiplech. Krycí deska úplná (4) se připevní dvěma vruty 4,2 x 13 (12) v krajních dírách Ø 4,8 mm.

Montáž protiplechu (8) s krytem (9) se provádí tak, že vlastní protiplech (8) se přišroubuje na rám ocelové zárubně třemi vruty 4,2 x 13 (11). Potom se na protiplech (8) nasune plastový kryt protiplechu (9) a to tím způsobem, že nejdříve kryt (9) nasuneme na dva oválné otvory v protiplechu (8) a potom kryt protiplechu (9) prsty zaklapneme na dva výstupky protiplechu (8).

Při potřebě změny zámku z levého na pravý nebo naopak je nutné vyšroubovat dva šrouby M4x6 (13) a odejmout skříňku (6) s knoflíkem (7) a závorou úplnou (5) z krycí desky úplné (4). Závora úplná (5) se otočí, vloží zpět do skříňky (6) s knoflíkem (7) a celek se opět namontuje pomocí šroubů M4x6 (13) na krycí desku úplnou (4).

UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

Pro zajištění správné funkce zámku doporučujeme svěřit montáž odbornému servisu nebo odbornému specialistovi.

Seznam odborných servisních firem zabývajících se montáží Vám sdělí na telefonním čísle 494 511 200 nebo u obchodní organizace kde jste nás výrobek zakoupil, popř. je uveden na internetových stránkách www.fab.cz.

U typů zárubní MZE, CgU, MZJ a MZJ/S používaných od roku 1987 je provedeno zesílení pro uchycení protiplechu přídavného zámku. Toto zesílení je ve výšce 420 mm od střelky zámku dveří. V tomto rozměru doporučujeme montáž přídavného zámku.

Cylindrická vložka FAB 2032 je dodávána jako náhradní díl.

Cylindrická vložka se nesmí mazat olejem, pouze mazadlem FAB. V případě znečištění cylindrické vložky prachem, olejem, doporučujeme vložku vyprat v benzínu nebo trichlorethylenu a po dokonalém vyschnutí namazat mazadlem FAB a opět namontovat. Pohyblivé díly (unašeč v krycí desce úplné, závora úplná) jsou potřeny mazacím tukem.

Výrobce si vyhrazuje právo na eventuelní změny, které podstatně neovlivní užitné vlastnosti výrobků. Výrobce nenese záruku při úpravách jako jsou nastavování závor, připojení dalších mechanismů apod.

ZÁMEK FAB 1572 SE SKLÁDÁ Z:

- a) přídavného zámku, protiplechu a krytu protiplechu
- b) cylindrické vložky FAB 2032 se šesti klíči, růžice a identifikační karty. Cylindrická vložka se dodává v provedení FAB 2032 (leštěná mosaz), FAB 2032 B (leštěná mosaz; proti odvrtání) a FAB 2032 N (leštěný nikl).
- c) podložky protiplechu: 1 ks tl. 2 mm
 2 ks tl. 2,5 mm
- d) spojovacího materiálu: 2 ks šroub M4x30
 5 ks vrut 4,2x13

PŘEHLED TYPŮ DVEŘNÍCH KRÍDEL A ZÁRUBNÍ

- A Dřevěné zárubně rámové pro dřevěná křídla otočná a kývavá nebo ocelová zárubeň jednodílná (dle ČSN 74 6501).
- B Dřevěná dveřní křídla hladká s polodrážkou dýhovaná.
- C Dřevěná otočná křídla rámová prkénková.
- D Ocelové zárubně jednodílné (dle ČSN 74 6501).
- E Dveřní křídla hladká bez polodrážky dýhovaná.
- F Dřevěné zárubně rámové pro dveřní křídla otočná a kývavá; pro ocelovou zárubeň (dle ČSN 74 6501) doporučujeme vrtat přímo zárubeň dle rozměrů protiplechu.
- X Zadní strana dveří všech typů.