



Návod montáže nábytkového zámku 702a bez tyčí

- 1) Pro cylindrickou vložku vyvrtejte v potřebné vzdálenosti od hrany dvířek otvor $\varnothing 22$ mm a z vnější strany zahlubte otvor na $\varnothing 23,5$ mm do hloubky 4 mm pro kroužek.
- 2) Pomocí dvou šroubů M3x8 mm připevněte příchytku vložky k cylindrické vložce.
- 3) Takto sestavenou příchytku nasuňte z vnitřní strany dvířek do otvoru $\varnothing 22$ mm a připevněte ve svislé poloze pomocí dvou vrtů 2,5x12 mm k dvířkům viz. obr.
- 4) Ze zadní strany dvířek nasuňte zámek na unašeč cylindrické vložky a přichyťte zámek pomocí dvou vrtů 3,5x25 mm.
- 5) Čtyři vodítka rozvorových tyčí rozmístěte tak, aby byly rozvorové tyče vedené po celé délce. Otvory pro vodítka vyvrtejte $\varnothing 8$ mm do hloubky 9 mm.

Dodržte souosost otvorů!

- 6) Do vyvrtaných otvorů $\varnothing 8$ mm narazte vodítka rozvorových tyčí.
- 7) Rozvorové tyče nasuňte na vodítka a do zámku.
- 8) Vyzkoušejte funkci zámku a dotáhněte zámek.
- 9) Z venkovní strany dvířek nasuňte kroužek na cylindrickou vložku.

Upozornění:

Mechanismus cylindrické vložky se nesmí mazat olejem!

Všechny části tohoto výrobku včetně obalu jsou recyklovatelné. Obal a opotřebený, nefunkční nebo jinak poškozený výrobek odevzdejte do sběrného místa odpadu.

Rostex Vyškov, s.r.o., Dědická 17, 682 01 Vyškov

Tel.: +420 517 316 111

Fax: +420 517 348 989