

- mezi jednotlivými dávkami je možno pro zvýšení kvality šlehačky lahvi ve svislé poloze dnem vzhůru opět několikrát zatřepat
- v okamžiku, kdy je v láhvi zbytkové množství směsi, může dojít k malému „prskání“ šlehačky ze zdobítka. Dochází-li tedy směs v láhvi, dávkujte zvlášť opatrně
- po ukončení aplikace sejměte zdobítka a vymyjte je vlažnou vodou
- vymyjte vlažnou vodou aplikační hrdlo na hlavě tak, aby na něm nezůstaly zbytky šlehačky
- pokud není láhev zcela vyprázdněná, uložte ji nejlépe v lednici v poloze dnem dolů. Skladovat nespotřebovanou šlehačku je možné v lednici při garantované kvalitě 24 hodin

TABULKA MNOŽSTVÍ SMĚSI A POČTU POTŘEBNÝCH BOMBIČEK

Typ láhve	Vodní objem	Doporučené množství směsi	Maximální množství směsi	Počet bombiček 8 g N ₂ O
CREAM_025	0,40 litru	0,10 – 0,15 litru	0,15 litru	1 ks
CREAM_050	0,70 litru	0,25 – 0,33 litru	0,40 litru	1 ks
CREAM_100	1,10 litru	0,50 – 0,60 litru	0,70 litru	2 ks

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- nikdy nepoužívejte láhev, pokud si nejste jistí její bezvadností
- nikdy nevkládejte do láhve příměsi nebo předměty, které by mohly ucpat vypouštěcí ventil
- pro aplikaci plynu používejte pouze bombičky s náplní 8 gramů N₂O (např. bombičky SIFOS)
- zásadně neaplikujte bombičku (bombičky) do láhve, v níž je větší než maximální povolené množství směsi
- zásadně neaplikujte větší množství bombiček, než je pro daný typ láhve předepsáno a to ani v případě, kdy máte dojem, že v bombičce bylo plynu méně, než je běžné. Rychlost expanze závisí na mnoha faktorech (teplota těla láhve, teplota těla bombičky, množství a teplota směsi v láhvi apod.)
- z láhve nesnímejte hlavu, pokud je láhev pod tlakem. Vždy se před otevřením ujistěte, že v láhvi není tlak. Je-li třeba sejmout hlavu před vyprázdněním obsahu, je láhev nutno vyprázdnit až na nulový tlak
- po vyprázdnění obsahu vždy láhev důkladně vymyjte, zamezíte tak do budoucna problémům s aplikací a především se zápachem zkyslé smetany
- láhev s nespotřebovanou šlehačkou je doporučeno uskladnit v lednici. Je nepřipustné vystavit láhev, která je pod tlakem, extrémním teplotám (mraznička, topení a další tepelné zdroje, přímé sluneční záření apod.)!
- láhev nepřenášejte pouze uchopením za hlavu nebo páčku
- láhev i bombičky ukládejte, prosím, na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí při teplotě do 30 °C

POKYNY PRO ÚDRŽBU

- tělo láhve je vyrobeno z nerezové leštěné oceli, hlava a příslušenství jsou z plastu, oceli, hliníku a několika pryžových směsí
- jakmile dojde k vyprázdnění láhve, dokonale vymyjte tělo láhve a hlavu
- nerezové tělo se vymývá i umývá vlažnou vodou, možno použít tekuté čisticí prostředky. Nepoužívejte drsné, abrazivní ani jinak agresivní čisticí prostředky (písek apod.) Tělo je možné umývat v myčce
- hlavu netřeba rozebírat, avšak je třeba vyjmout gumové těsnění zespodu hlavy a umýt je horkou vodou. Hlavu zespodu propláchněte horkou vodou se zmáčknutou páčkou – dojde k propláchnutí cesty, kterou proudí šlehačka. Pro lepší propláchnutí lze hlavu „profouknout“ do aplikačního hrdla
- všechny komponenty nechte před uskladněním dokonale vyschnout

DALŠÍ INFORMACE

- láhev je vyrobena v Maďarsku, v EU
- Prohlášení o shodě – certifikát: č. A2/1984 (I.10), BkM-IpM, zkušebna KERMI, č. 143-00200/94
- v případě dotazů nebo poptávky po náhradních dílech kontaktujte, prosím, prodejce, případně:
SIFOS spol. s r. o., tel. 775 726 629, 469 667 224, www.bombicky.cz