

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

Děkujeme za zakoupení šlehačkové láhve. Věříme, že Vám bude spolehlivým pomocníkem, který Vám připraví mnoho příjemných chvil s vlastnoručně připravenou šlehačkou, pařížským krémem apod.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- zkontrolujte vizuálně fyzickou nepoškozenost těla láhve, hlavy a příslušenství. V případě jakékoliv závady nelze láhev používat! Laskavě se obraťte na svého prodejce
- vypláchněte nerezové tělo láhve čistou vlažnou vodou a nechte dnem vzhůru vykapat
- opláchněte hlavu a zdobítka vlažnou vodou a nechte oschnout

PŘÍPRAVA ŠLEHAČKY

- připravte si příslušný počet šlehačkových bombiček s náplní 8 gramů N_2O – oxidu dusného
- v samostatné nádobě si připravte příslušné množství směsi - „šlehačky“ (smetana ke šlehání, mix s přidáním moučkovým cukrem, vanilkovým cukrem, holandským kakaem apod.)
- do směsi nepřidávejte přísady, které mohou způsobit hrudkování (ztužovač šlehačky, krystalový cukr apod.)
- přes sítko (jemný cedník) nalijte příslušné množství vychlazené směsi do čistě vymyté láhve
- zkontrolujte správnost kompletace hlavy (horní šroub je utažený, páčkou lze pohybovat a ta klade odpor přes pružinu, v hrdle pro bombičku je vložena propichovací jehla pod těsněním, které je utaženo plastovým prstencem)
- do hlavy vložte zespodu silikonové těsnění – stranou s vybráním do hlavy, hladká strana dosedne na nerezové tělo
- hlavu našroubujte na láhev a dostatečně utáhněte. Při utahování dejte pozor na páčku, při nešetrném tlaku může dojít k poškození
- vložte bombičku do matice a matici našroubujte 1 – 2 závitů na závitové hrdlo pro bombičku
- láhev obraťte dnem vzhůru a pomalu utahujte matici s bombičkou točením po směru hodinových ručiček. Matici držte na konci, který není našroubován na hrdle hlavy. Jakmile dojde k propíchnutí hliníkového těsnění bombičky a plyn začne expandovat do láhve, utáhněte bombičku ještě cca. o čtvrt závitu a nechte plyn přepustit do láhve
- při expanzi plynu dojde k prudkému podchlazení bombičky, což se může projevit lehkým omrznutím těla bombičky. Dbejte prosím na opatrnou manipulaci, kontakt holé kůže s podchlazeným tělem bombičky může být nepříjemný. Pro zamezení kontaktu s bombičkou lze uchopit matici např. do utěrky
- vyčkejte, až dojde k úplnému přepuštění plynu z bombičky do láhve, což se pozná ukončením „probublávání“ v láhvi
- s lahví několikrát svise zatřepete a položte hlavou vzhůru na rovnou podložku
- odšroubujte pomalu matici s bombičkou. Při uvolnění bombičky z gumového těsnění kolem jehly dojde k úniku malého – přetlakového – množství plynu. Během povolování držte matici s bombičkou na konci, který není našroubován na hrdle hlavy
- bombičku odložte na bezpečném místě, kde ji ponechejte ohřát na pokojovou teplotu
- v případě, že se jedná o láhev o objemu 1 litr, opakujte postup s druhou bombičkou. Mezi aplikacemi jednotlivých bombiček vždy nechte závitové hrdlo alespoň tři minuty bez matice s bombičkou a bez krytky – dojde ke stabilizaci teploty podchlazeného těsnění, které pak bude správně plnit svou funkci
- na závitové hrdlo hlavy našroubujte krytku
- s lahví opět několikrát zatřepete. Protřepáním se zajistí kvalitnější našlehání směsi
- šlehačku je možné okamžitě aplikovat. Pokud čas dovolí, vložte láhev hlavou vzhůru na 30 minut do lednice, konzistence šlehačky selepší

APLIKACE ŠLEHAČKY

- šlehačka se aplikuje bez našroubované bombičky
- před aplikací s lahví několikrát svise zatřepete dnem vzhůru
- nasadte na aplikační hrdlo hlavu příslušné zdobítka, bez zdobítka nelze šlehačku správně aplikovat
- otočte láhev dnem vzhůru tak, aby zdobítka bylo ve svislé poloze
- jemným stlačováním vypouštěcí páčky aplikujte a dávkujte šlehačku na kávu, dort apod.